

		RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI DI LEGNI DURI	
		LA PULIZIA DEI LOCALI E DELLE MACCHINE DI LAVORO	
 BUONE PRATICHE PER GARANTIRE LA SALUTE			
PRIMA	<ul style="list-style-type: none"> • indossare i DPI: tuta e maschera FFP2 • rimettere in ordine le attrezzature e gli oggetti • predisporre l'attrezzatura di pulizia aprire gli impianti di aspirazione • aprire le finestre • illuminare bene il locale • fare uscire o allontanare i non addetti ai lavori 		
DURANTE	<ul style="list-style-type: none"> • collegare alle tubazioni degli aspirapolvere fissi o mobili le prolunghe e le bocchette atte ad aspirare anche in zone poco accessibili • iniziare con l'aspirazione delle superfici poste più in alto e scendere verso il pavimento 		
DOPO	<ul style="list-style-type: none"> • riporre le attrezzature • chiudere finestre ed impianti di aspirazione fissi e mobili • depositare in sito apposito o eliminare i DPI • annotare nel registro di manutenzione e pulizia gli interventi effettuati 		
DA FARE!!!		NON FARE !!!	
<ul style="list-style-type: none"> • Informare il Responsabile in caso di non funzionamento degli aspirapolvere; • Sostituire i filtri assoluti quando il manometro differenziale indica l'intasamento • Registrare gli interventi previsti da procedure scritte 		<ul style="list-style-type: none"> • non usare l'aria compressa • non usare la scopa per pulire i pavimenti • non usare gli abiti civili per lavorare; • 	
DPI da avere in dotazione e da indossare e altre misure di protezione da adottare			
 indossare la tuta		 accendere l'impianto di aspirazione	
 indossare i DPI respiratori		 usare l'aspirapolvere	
 seguire le procedure			